

Как устранить разбрасывание бумаги на выходе AccurioPress 6120/6136/6136P Pro1100 финишер

06.12.2025 13:26:24

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	23:10:31, Втр 11 Июн, 2019 г.

Ключевые слова

Как устранить разбрасывания бумаги на выходе

Симптомы (общедоступное)

Во время печати А4 формата , аппарат начинает выталкивать бумагу за пределы основной стопки, в основном лотке на финишерах OT 510 ,FS 532 , FD 503 , в результате бумага лежит на выходном лотке не стопкой , а разбросанная по всему полу перед лотком.

Проблема (общедоступное)

При печати выходные ролики выходного финишера пачкаются , поверхность роликов становится скользкой , в результате бумага двигаясь на большой скорости выскользывает с роликов на долю секунды раньше , чем стопорные лапки успевают прижать ее к основной стопке. Так как верхние прижимные ролики не имеют пружинного прижима, а прижимаются под собственным весом крышки выхода бумаги (Paper exit Cover).

Решение (общедоступное)

Нужно отмыть поверхность выходных роликов специальным чистящим средством для чистки резины (к примеру таким средством как AF, Platenclene ,Print Roller Cleaner and Restorer)

Поле4 (общедоступное)