

Замена картриджа bizhub C3100p_C3110

06.12.2025 15:43:32

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Самообслуживание::Офисная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	11:29:22, Срд 22 Апр, 2020 г.

Ключевые слова

bizhub C3100p_C3110

Симптомы (общедоступное)

Замена картриджа bizhub C3100p_C3110

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

1 Проверьте цвет заменяемого тонер-картриджа в окне сообщения панели управления.

2 Откройте переднюю дверь.

3 Потяните рычаг на передней панели тонер-картриджа влево.

4 Вытащите тонер-картридж.

Предупреждение: При замене тонер-картриджа будьте осторожны, чтобы не просыпать тонер. Если тонер просыпался, немедленно протрите его мягкой и сухой тканью.

Предупреждение: Не бросайте тонер или контейнер с тонером в огонь. Это может привести к разбрызгиванию тонера, что может привести к ожоговым травмам.

5 Проверьте цвет нового тонер-картриджа

Чтобы предотвратить рассыпание тонера, не вынимайте тонер-картридж из пакета до тех пор, пока не будет выполнен Шаг 4.

6 Выньте тонер-картридж из пакета.

7 Возьмите новый тонер-картридж вверх ногами, затем встряхните его несколько раз в вертикальном, горизонтальном и продольном направлениях.

8 Снимите защитную пленку тонер-картриджа.

9 Убедитесь, что цвет тонер-картриджа совпадает с цветом прорези для вставки в основной блок, а затем установите тонер-картридж на место.

Предупреждение: Не прикасайтесь к медной клемме тонер-картриджа. Это может привести к повреждению изделия статическим электричеством.

10 Потяните рычаг вправо, чтобы зафиксировать его.

Предупреждение: Осторожно верните рычаг в исходное положение. Если рычаг не возвращается в исходное положение, то передняя дверь не закроется.

11 Убедитесь, что тонер-картридж установлен правильно, а затем извлеките защитную пленку.

12 Закройте переднюю дверь.

Поле4 (общедоступное)