

Замена ленты переноса bizhub C3110_C3100

06.12.2025 10:03:50

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Самообслуживание::Офисная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	13:42:32, Срд 13 Май, 2020 г.

Ключевые слова

C3110_C3100

Симптомы (общедоступное)

Замена ленты переноса bizhub C3110_C3100

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Процедура замены

После появления сообщения о необходимости замены ленты переноса, печать возможна, но качество печати снижается. Немедленно замените ленту переноса.

1
Выключите питание, затем отсоедините кабель питания и интерфейсный кабель.

2
Откройте переднюю дверь.

3
Извлеките все тонер-картриджи, бункер с отработанным тонером и блоки формирования изображения.

[1]Замена картриджа bizhub C3100p_C3110
[2]Замена бункера для отработанного тонера bizhub C3100p_C3110
[3]Замена блока формирования изображения bizhub C3100p_C3110
Предупреждение: Наклон тонер-картриджа, бункера с отработанным тонером, блока формирования изображения может привести к высыпанию тонера.

4
Потяните за рычаг (1), затем откройте правую дверцу (2).
Предупреждение: Открывая правую дверцу, не забудьте заранее сложить лоток для ручной подачи.

5
Снимите деталь в верхней части правой двери.

6
Полностью вставьте защитный лист, поставляемый вместе с лентой переноса, в направлении стрелки.
Примечание: Если защитный лист не входит в комплект поставки, используйте два листа бумаги формата А4.

7
Возьмитесь за обе ручки (1) и опустите направляющую (2).

8
Возьмитесь за ручки справа и слева, затем осторожно вытяните ленту переноса.
Предупреждение: Тяните ленту переноса горизонтально. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению поверхности.

После того как вы вытащите ленту переноса наполовину, возьмитесь за ручки с правой и с левой стороны по середине ленты и вытащите всю ленту переноса.

9
Возьмите новую ленту переноса из упаковочной коробки.
Предупреждение: Не прикасайтесь к поверхности ленты переноса. Не снимайте синий рычаг.

10
Снимите защитные материалы с новой ленты переноса.

11
Осторожно вставьте новую ленту переноса (2) вдоль направляющих справа и слева (1).
Предупреждение: Вставьте ленту переноса горизонтально. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению поверхности.

12
Возьмитесь за обе ручки [1] и поднимите направляющую [2].

13

Вытащите защитный лист.

14

Установите деталь в верхней части правой двери.

15

Закройте правую дверь.

16

Установите за место все тонер-картриджи, бункер с отработанным тонером и блоки формирования изображения.

Предупреждение: Не прикасайтесь к медной клемме тонер-картриджа и блока формирования изображения. Это может привести к повреждению изделия статическим электричеством.

[4]Замена картриджа bizhub C3100p_C3110

[5]Замена бункера для отработанного тонера bizhub C3100p_C3110

[6]Замена блока формирования изображения bizhub C3100p_C3110

17

Закройте переднюю дверь.

18

Подсоедините кабель питания и интерфейсный кабель, а затем включите устройство.

19

После замены ленты переноса, сбросьте ее счетчик [UTILITY] - [Admin Settings] - [System Settings] - [Expert Adjustment] - [Life] - [REPLACE] - [TRANS. BELT]

И сделайте стабилизацию изображения [UTILITY] - [Admin Settings] -> [Printer Settings] -> [QUALITY MENU] -> [CALIBRATION] -> [Image Stabilization]

Пароль администратора по умолчанию: 12345678

[1] <https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=469>

[2] <https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=470>

[3] <https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=468>

[4] <https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=469>

[5] <https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=470>

[6] <https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=468>

Поле4 (общедоступное)