

Замена фильтра тонера на аппаратах серии C1070-C3080

06.12.2025 10:08:30

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Самообслуживание::Производительная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	11:22:16, Пнд 15 Июн, 2020 г.

Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Для замены фильтра потребуется отвертка PH2.
Перед началом работ отключите аппарат от электросети.

1. Открутите два винта [1] и ослабьте два [2] винта снизу крышки [3].
Снимите крышку [3].
2. Достаньте фильтр [1] из аппарата.
3. Снимите наклейку [1] с корпуса фильтра и закройте входное отверстие на фильтре [2]
4. Установите новый фильтр в аппарат и произведите установку крышки в обратной последовательности.
5. Произведите сброс счетчика фильтра в сервисном меню.
Для доступа в сервисное меню нужно нажать на кнопку [Утилиты\Счетчик] на панели управления аппарата. Далее последовательно нажать [Стоп]-0-0-[Стоп]-0-1.
Вы попадете в сервисное меню, которое будет выглядеть как на картинке ниже (на разных моделях сервисное меню выглядит немного по разному)
- 7 Проследуйте по пути [04 Counter/Data]-[03 Parts Counter]-[01 Special Parts Counter]
8. Далее выберете пункт [02 Waste Toner/Filter] и вы попадете в меню сброса счетчиков.
Стрелками выберите строку [003 Filter Toner] и нажмите кнопку [Counter Clear].
Выйдете из меню нажав кнопку [Return].
9. Отключите питание аппарата, подождите 10 секунд и снова включите аппарат. Дождитесь полной загрузки аппарата, затем произведите тестовую печать.

Поле4 (общедоступное)