

# Замена блока формирования изображения bizhub C3100p\_C3110

06.12.2025 15:30:09

[Печать статьи FAQ](#)

<b>Категория:</b>	Самообслуживание::Офисная печать	<b>Голоса:</b>	0
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	0.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	11:29:43, Срд 22 Апр, 2020 г.

## Ключевые слова

C3100p\_C3110

## Симптомы (общедоступное)

Замена блока формирования изображения bizhub C3100p\_C3110

## Проблема (общедоступное)

## Решение (общедоступное)

1 Проверьте цвет заменяемого блока формирования изображения в окне сообщения панели управления.

2 Откройте переднюю дверь.

3 Потяните рычаг на передней панели тонер-картриджа влево.

4 Вытащите тонер-картридж.

5 Приподнимите бункер с отработанным тонером, чтобы разблокировать его.

6 Взмывтесь справа и слева за бункер с отработанным тонером, а затем осторожно вытяните его.  
Предупреждение: Наклон бункера с отработанным тонером может привести к высыпанию тонера.

7 Нажмите на рычаг блокировки (с указанием "PUSH") заменяемого блока формирования изображения, извлеките его.

Предупреждение: Не бросайте тонер или контейнер с тонером в огонь. Это может привести к разбрызгиванию тонера, что может привести к ожоговым травмам.

8 Проверьте цвет нового блока формирования изображения.

9 Достаньте новый блок формирования изображения из упаковки.

10 Держите новый блок формирования изображения обеими руками, затем встрихните его несколько раз, как показано на рисунке.  
Предупреждение: Не прикасайтесь к нижней части блока визуализации. Это может привести к его повреждению и последующему снижению качества печати.

11 Снимите защитную крышку и все все защитные ленты блока формирования изображения.

12 Извлеките бумагу из блока формирования изображения. Снимите защитную крышку блока формирования изображения.

13 Убедитесь, что цвет нового блока формирования изображения совпадает с цветом прорези для вставки в основной блок, а затем установите блок формирования изображения на место.

Предупреждение: Не прикасайтесь к медной клемме блока формирования изображения. Это может привести к повреждению изделия статическим электричеством.

14 Установите бункер с отработанным тонером на место и зафиксируйте его.

15 Убедитесь, что цвет тонер-картриджа совпадает с цветом прорези для вставки в основной блок, а затем установите тонер-картридж на место.  
Предупреждение: Не прикасайтесь к медной клемме тонер-картриджа. Это

может привести к повреждению изделия статическим электричеством.

16

Потяните рычаг вправо, чтобы зафиксировать его.

Предупреждение: Осторожно верните рычаг в исходное положение. Если рычаг не возвращается в исходное положение, то передняя дверь не закроется.

17

Закройте переднюю дверь.

#### **Поле4 (общедоступное)**