

## Замена фотобарабана A3\_IT5

06.12.2025 10:04:18

[Печать статьи FAQ](#)

<b>Категория:</b>	Самообслуживание::Офисная печать	<b>Голоса:</b>	0
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	0.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	13:06:26, Чтв 26 Мар, 2020 г.

### Ключевые слова

фотобарабан замена барабан IT5

### Симптомы (общедоступное)

### Проблема (общедоступное)

### Решение (общедоступное)

Для решения проблемы нужно заменить фотобарабан X. Операция очень простая, короткая инструкция ниже:

bizhub 227\287\367

1. Открыть правую дверь МФУ
2. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
3. Заменить фотобарабан

bizhub 308\368

1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub 458\558

1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub 308e\368e

1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub 458e\558e\658e

1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub c227\c287

1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub c258\c308\c368

1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub c458\c558\c658

1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

После замены фотобарабана просьба отписаться о том, что проблема решена.  
Заранее спасибо.

### Поле4 (общедоступное)