

# Смена пароля администратора через веб-интерфейс

06.12.2025 10:04:22

[Печать статьи FAQ](#)

<b>Категория:</b>	Оборудование::Серия BizHub	<b>Голоса:</b>	0
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	0.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	15:33:39, Втр 16 Окт, 2018 г.

## Ключевые слова

пароль смена администратор

## Симптомы (общедоступное)

Часто пользователи хотят сменить пароль Администратора на МФУ через веб-интерфейс. Ниже инструкция по необходимым для этого действиям.

## Проблема (общедоступное)

## Решение (общедоступное)

1. Зайти в веб-интерфейс в режиме администратора (пароль по умолчанию 1234567812345678), перейти на закладку Security->PKI Setting->SSL Settings  
Проверить, что настройка Mode using SSL->Admin mode или Admin\User mode

Если эта настройка выключена, то изменение пароля будет не доступно (будет отсутствовать пункт Administrator Password Setting)

2. После переадресации на https зайти в в раздел Security->Administrator Password Setting и сменить пароль

## Поле4 (общедоступное)