

Пароли по-умолчанию для входа в режим администратора и/или PSWC на аппаратах офисной линейки

06.12.2025 10:08:35

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия BizHub	Голоса:	1
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	100.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	10:39:49, Втр 14 Июл, 2020 г.

Ключевые слова

пароль администратора

Симптомы (общедоступное)

Не известен пароль по-умолчанию для входа в режим администратора и/или PSWC.

Проблема (общедоступное)

В документации пользователя пароль администратора не всегда указан в явном виде.

Решение (общедоступное)

Model Admin Pass PSWC Admin Login/Pass

20/20p admin/access

25e (none)

36/42 12345678 12345678

40p administrator

4050/4750 12345678 12345678

4052/4752 1234567812345678 1234567812345678

c20 000000 administrator

c20p administrator

c25 000000 administrator

c35 12345678 12345678

c35p administrator

C3100p 12345678 12345678

C3110 12345678 12345678

c3350/c3850/c3850FS 12345678 12345678

c3351/c3851/c3851FS 1234567812345678 1234567812345678

162/163/165/185/210/211/215/226/266/306/225i 000000 sysadm

c250/c252/c352/c450/c203/c253/c353/c451/c650/c220/c280/c360/c452/c552/c652/c652DS/
420/500/ 361/421/501/ 223/283/363/423/ 552/652 12345678 12345678

c224/c224e/c284/c284e/c364/c364e/c454/c454e/c554/c554e/c654/c654e/c754/c754e/654/754/224e/284e/364e/454e/554e/227/287/367/308/308e/368/368e/458/458e/5
58/558e/658e/758/808/958/C227/C287/C258/C308/C368/C458/C558/C659/C759
1234567812345678 1234567812345678

C3300i/C4000i/C3320i/C3350i/C4050i/C250i/C300i/C360i/C450i/C550i/C650i/C750i
1234567812345678 1234567812345678

4000i/5000i/4020i/5020i initpass

Поле4 (общедоступное)