

Список рекомендуемых настроек для МФУ IT4-IT5

06.12.2025 15:16:18

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия BizHub	Голоса:	1
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	100.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	10:48:09, Птн 11 Окт, 2019 г.

Ключевые слова

список настройки рекомендуемые рекомендованные стандартные

Симптомы (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Настройка МФУ

- Настройка автопереключения LTR <-> A4

Меню (домик)- Утилиты- Настройки пользователя- Настройки принтера-
Базовые настройки- Автоматическое переключение A4/A3 <-> LTR/LGR- ВКЛ

- Настройка автопереключения лотков/Автопродолжения

Меню (домик)- Утилиты- Настройки пользователя- Настройки системы-
Настройки лотка- ВКЛ\Выкл Автопереключение лотка- Разрешить

Меню (домик)- Утилиты- Настройки пользователя- Настройки системы-
Настройки лотка- Настр. «В лотке нет бумаги треб. Формата»- Сменить
лоток (приоритет лотка)

Меню (домик)- Утилиты- Настройки пользователя- Настройки системы-
Настройки лотка- Настройки автovыбора лотка

Проверить, что в «Автovыбор лотка» отмечены все лотки и в «Приоритет
лотка» выставлена правильная последовательность лотков (обычно от
лотка самой большой емкости сверху к стандартному лотку снизу)

- Настройки энергопотребления

Меню (домик)- Утилиты- Настройки администратора (пароль
1234567812345678)- Настройки системы- Источник питания\Настройки
энергосбережения:

Выставить настройки как на картинках

- Настройки недельного таймера.

Меню (домик)- Утилиты- Настройки администратора (пароль
1234567812345678)- Настройки системы- Настройки недельного таймера-
Настройки ВКЛ\Выкл недельного таймера- Выкл

5. Настройки OpenAPI

Меню->Утилиты->Настройки администратора->Подключение
системы->Настройки OpenAPI ->Настройки Порта\SSL, в «Настройки SSL»
выбрать «Только SSL»

6. Настройки TCP Socket

Меню->Утилиты->Настройки администратора->Настройки сети->Настройки
сокета TCP->Сокет TCP, настройку «Использовать SSL\TLS» выбрать «ВКЛ»

Поле4 (общедоступное)