

## Полоса/стирание изображения по всем цветам C1060-C3080

06.12.2025 10:21:03

[Печать статьи FAQ](#)

<b>Категория:</b>	Оборудование::Серия PRO/PRESS	<b>Голоса:</b>	1
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	100.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	17:25:39, Срд 26 Июн, 2019 г.

### Ключевые слова

PRO PRESS 6000 7000 1060 1070 2060 2070 3070 3080 полоса продольное полошение размытая полоса

### Симптомы (общедоступное)

При печати стирается изображение по всем цветам, проявляется в виде продольной белой полосы. Может быть в разных местах.

### Проблема (общедоступное)

Проблема кроется в деформации черной майларки, которая находится на узле 2го переноса. Если данная наклейка деформировалась так, что ее часть выступает наверх, она начинает задевать за ленту переноса, тем самым стирая с нее изображение.

### Решение (общедоступное)

Решений несколько:

1. Заменить данную деталь. Номер по каталогу: A50UR71Q00-Transfer Guide / Upper Assy
2. Оторвать наклейку (возможно стряхивание тонера в конце листа на плотных бумагах)
3. Попробовать выпрямить наклейку

### Поле4 (общедоступное)