

# Использование ИБП с МФУ

06.12.2025 16:42:18

[Печать статьи FAQ](#)

<b>Категория:</b>	Оборудование::Серия BizHub	<b>Голоса:</b>	0
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	0.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	15:21:30, Втр 31 Мар, 2020 г.

## Ключевые слова

ИБП UPS источник бесперебойного питания

## Симптомы (общедоступное)

У некоторых клиентов возникают вопросы и возможности подключения МФУ/принтеров к источнику бесперебойного питания для обеспечения работы в условиях нестабильного электрического питания

## Проблема (общедоступное)

Производители источников бесперебойного питания в целом не рекомендуют подключать лазерные печатные устройства через них. Можно посмотреть например в базе знаний компании APC -  
[1]<https://www.apc.com/us/en/faqs/FA158812>  
Если Вы все же хотите подключить Ваше МФУ через источник бесперебойного питания, то нужно учесть его максимальную потребляемую мощность. Ее можно посмотреть, например в спецификации Вашей модели на нашем сайте [2]<https://www.konicaminolta.ru/>. Открыв модель нужно перейти к пункту "Спецификации", в нем закладка "Система" и далее пункт "Энергопотребление"

[1] <https://www.apc.com/us/en/faqs/FA158812>  
[2] <https://www.konicaminolta.ru/>

## Поле4 (общедоступное)