

Замена блока формирования изображения bizhub 4700p_4020_4750_4752_4702p_4422

06.12.2025 15:16:36

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Самообслуживание::Офисная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	11:31:38, Срд 22 Апр, 2020 г.

Ключевые слова

3300p_4000p_4700p_3320_4020_4050_4052_3602p_4402p_4702p_3622_4422

Симптомы (общедоступное)

Замена блока формирования изображения bizhub
3300p_4000p_4700p_3320_4020_4050_4052_3602p_4402p_4702p_3622_4422

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

1 Нажмите кнопку на правой панели принтера и откройте переднюю дверцу.

2 Вытяните картридж с тонером за ручку.

3 Поднимите зеленую ручку и извлеките формирователь изображения из принтера.

4 Распакуйте новый блок формирования изображения, затем встряхните его.

5 Снимите весь упаковочный материал с блока формирования изображений.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность повреждения: Не оставляйте формирователь изображения под воздействием света дольше 10 минут. Длительное воздействие света может привести к снижению качества печати.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность повреждения: Не прикасайтесь к фотобарабану. В последствии это может привести к снижению качества печати.

6 Установите блок формирования изображения в принтер, совместив стрелки на боковых направляющих блока формирования изображения со стрелками на боковых направляющих внутри принтера, а потом вставьте формирователь в принтер.

7 Установите картридж с тонером в принтер, совместив стрелки на боковых направляющих картриджа со стрелками на боковых направляющих внутри принтера.

8 Закройте переднюю дверцу.

Поле4 (общедоступное)