

Настройка авторизации на МФУ серии BH C364e

06.12.2025 12:50:38

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия BizHub	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	09:55:54, Срд 11 Мар, 2015 г.

Ключевые слова

Authentication Авторизация доступа контроль доступа ID блокировка

Симптомы (общедоступное)

Для настройки авторизации следует обратиться к руководству пользователя настраиваемой модели МФУ. Найти руководство пользователя можно в разделе [1]Downloads на www.konicaminolta.eu.
Обратившись к инструкции, доступной на [2]Konica Minolta можно заблокировать МФУ для доступа без авторизации и закрепить за пользователями карты доступа.

[1] <http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html>
[2] http://manuals.konicaminolta.eu/bizhub-C554e-C454e-C364e-C284e-C224e/EN/contents/id08_101380283.html#p2224

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Для настройки авторизации следует включить опцию Authentication settings
Инструкция доступна на сайте [1]Konica Minolta
Включить авторизацию можно через Веб-интерфейс МФУ, в закладке User Auth/Account Track
Либо через интерфейс МФУ

Включите Авторизацию

Подключение Account Track, если требуется.

После включения авторизации, появится сообщение о том, что все данные пользователей будут стерты.

Приложите карту к устройству ограничения доступа и удерживая ее там, нажмите "OK"
После этого можно закрыть меню или зарегистрировать новых пользователей.

Настроить параметры автоматической блокировки можно в меню Logoff settings

[1] http://manuals.konicaminolta.eu/bizhub-C554e-C454e-C364e-C284e-C224e/EN/contents/id08_101380283.html#p2224

Поле4 (общедоступное)