

# Настройки драйвера по умолчанию при подключении принтера

06.12.2025 15:17:23

[Печать статьи FAQ](#)

<b>Категория:</b>	Оборудование::Серия BizHub	<b>Голоса:</b>	0
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	0.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	15:24:54, Птн 30 Ноя, 2018 г.

## Ключевые слова

драйвер умолчания

## Симптомы (общедоступное)

Любые настройки драйвера, которые необходимо применять по умолчанию при подключении принтера новым пользователям\компьютерам, должны быть настроены в разделе "Умолчания"

## Проблема (общедоступное)

## Решение (общедоступное)

Параметры печати по умолчанию необходимо задать в драйвере, в свойствах принтера. Закладка Дополнительно->Умолчания

После изменения нужно нажать " Применить" в обоих окнах.

## Поле4 (общедоступное)