

не выводятся плашки автонастройки при работе с модулем IQ

06.12.2025 13:35:04

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	2
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	100.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	10:03:42, Чтв 23 Май, 2019 г.

Ключевые слова

C6100 C6085 IQ Настройка

Симптомы (общедоступное)

при выводе отпечатков не формируются плашки подстройки цвета. Метки авторегистрации печатаются.

Проблема (общедоступное)

Не включена настройка CDC глобально и/или в лотке отдельно

Решение (общедоступное)

Для того, чтобы машина C6100 стала формировать плашки автоподстройки цвета для модуля IQ, необходимо включить контроль цвета. При обычных установках, в драйвере можно выбирать печать меток совмещения и печать меток и плашек, однако выводиться на листе будут только метки сведения лицо\оборот.

пример сформированных меток сведения сторон.

Для включения печати настроечных меток необходимо сперва глобально разрешить контроль цвета на машине:

Регулировка - настройка качества - управление плотностью цвета

включаем настройку:

Теперь переходим в настройки конкретного лотка. В машине C6100 можно разрешить или запретить автонастройку цвета для конкретного лотка. выбираем "установки бумаги", выбираем лоток (например 1), изменить настройки - плотность цвета. Здесь можно выбрать данные по умолчанию, зарегистрированные данные регулировки и выключить, . нас устроят первые два пункта. Если настройки регистрации не проводились, тогда выбираем по умолчанию.:

теперь, при выборе в драйвере в закладке "качество". Следует отметить, что вкладка QUALITY появляется в драйвере только при успешном опросе драйвером конфигурации машины и установленно\подключенном модуле IQ.

Так же, при работе в Job Centro, выбираем задание, далее закладка Job Edit и идем на закладку Quality:

при выводе на печать будут формироваться плашки автоподстройки плотности для модуля IQ:

Поле4 (общедоступное)